

OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Opravy a údržbu musí provádět kompetentní osoba v souladu s pokyny výrobce.

POZNÁMKA: Kompetentní osobou se rozumí osoba, která má potřebné znalosti a dovednosti k provádění oprav nebo údržby, například na základě školení poskytnutého výrobcem.

V případě opravy nebo výměny dílů, např. patních koncovek, je-li to nutné, kontaktujte výrobce nebo distributora. Žebříky musí být skladovány v souladu s pokyny výrobce.



Varování, pád z žebříku.



Odkaz na návod k použití/brožuru.



Zkontrolujte žebřík po doručení. Před každým použitím vizuálně ověřte, zda není poškozený a je bezpečný k použití. Nepoužívejte poškozený žebřík.



Maximální celkové zatížení.



Nepoužívejte žebřík na nerovném nebo nestabilním povrchu.



Nevyklánějte se příliš daleko.

FACAL ATLANTA VÍCEÚČELOVÝ ŽEBŘÍK - NÁVOD K POUŽITÍ



Nestavte žebřík na znečištěný povrch.



Maximální počet uživatelů.



Nevystupujte ani nesestupujte, pokud nejste čelem k žebříku.



Pevně držte žebřík. Při práci na žebříku udržujte úchop nebo přijměte dodatečná bezpečnostní opatření, pokud to není možné.



Vyhnete se práci, která způsobuje boční zatížení žebříku, například bočnímu vrtání do pevných materiálů.



Nepřenášejte těžké nebo obtížné ovladatelné vybavení při používání žebříku.



Používejte vhodnou obuv při lezení na žebřík.



Nepoužívejte žebřík, pokud nejste v dostatečné kondici. Určité zdravotní stavy, léky, alkohol nebo drogy mohou způsobit, že použití žebříku bude nebezpečné.



Žebřík pro profesionální použití.



EN ISO 7010-W012



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zjistěte veškerá elektrická rizika v pracovním prostoru, například nadzemní elektrické vedení nebo jiná odkrytá elektrická zařízení, a žebřík nepoužívejte v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Na žebříku nezůstávejte dlouhou dobu bez pravidelných přestávek (únava představuje riziko).

Zabraňte poškození žebříku během přepravy, například jeho řádným upevněním, a zajistěte, aby byl vhodně umístěn a upevněn tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Ujistěte se, že je žebřík vhodný pro danou činnost.

Žebřík nepoužívejte, pokud je znečištěný, např. mokrou barvou, blátem, olejem nebo sněhem.

Žebřík nepoužívejte venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, například při silném větru.

Při profesionálním použití musí být provedeno posouzení rizik v souladu s právními předpisy platnými v zemi, kde je žebřík používán.

Při umísťování žebříku zohledněte riziko kolize, například s chodci, vozidly nebo dveřmi. Pokud je to možné, zajistěte dveře (s výjimkou nouzových východů) a okna v pracovním prostoru.



Nepoužívejte žebřík jako můstek.

Neměňte konstrukci žebříku.

Nepohybujte žebříkem, pokud na něm stojíte.

Při používání žebříku venku dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k větru a přijměte vhodná opatření proti jeho působení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost FACAL prohlašuje, že tento výrobek je vyroben v souladu s evropskou normou EN 131-1/2/3.



Opěrné žebříky s příčlemi musí být používány ve správném úhlu.



Opěrné žebříky se stupni musí být používány tak, aby byly stupně vždy v horizontální poloze.



Žebříky používané pro přístup na vyšší úroveň musí přesahovat místo výstupu alespoň o 1 m a v případě potřeby musí být zajištěny.



Žebřík používejte pouze v poloze a ve směru uvedeném výrobcem, pokud to vyžaduje jeho konstrukce.



Neopírejte žebřík o nevhodné povrchy.



Neopírejte žebřík o nevhodné povrchy.

Žebřík nikdy nepřemísťujte shora. Na horních třech stupních/příčlích



Bezpečnostní označení udává poslední použitelnou příčli/stupeň při použití žebříku v poloze pro práci na schodech.



Při používání žebříku v poloze štaflí s nasazeným výsuvným dílem nevystupujte nad příčli doporučenou výrobcem.



Na horních dvou stupních/příčlích stojacího žebříku bez plošiny a bez madla nebo opěrného prvku pro ruce či kolena nestůjte.



Pokud jsou žebříky vybaveny zajišťovacími prvky, musí být před použitím zkontrolovány a zcela zajištěny.



Na horních čtyřech stupních/příčlích stojacího žebříku s nasazeným výsuvným dílem nestůjte.



Ujistěte se, že jsou háky správně nasazeny a zajištěny na příčlích.

SEZNAM KONTROLOVANÝCH ČÁSTÍ PRO REVIZNÍ KONTROLY



Zkontrolujte, zda nejsou postranice/nohy (svislé části) ohnuté, prohnuté, zkroucené, promáčkuté, popraskané, zkorodované nebo shnilé.



Zkontrolujte, zda jsou postranice/nohy v okolí upevňovacích bodů ostatních součástí v dobrém stavu.



Zkontrolujte, zda nechybí upevňovací prvky (obvykle nýty, šrouby nebo svorníky), zda nejsou uvolněné nebo zkorodované.



Zkontrolujte, zda nechybí příčle/stupně a zda nejsou uvolněné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo poškozené.



Zkontrolujte, zda nejsou závěsy mezi přední a zadní částí poškozené, uvolněné nebo zkorodované.



Zkontrolujte, zda zajišťovací prvek zůstává ve vodorovné poloze a zda zadní vodící části a rohové výztuhy nechybí a nejsou ohnuté, uvolněné, zkorodované nebo



Zkontrolujte, zda nechybí háky na příčle, zda nejsou poškozené, uvolněné nebo zkorodované a zda správně zapadají do příčlí.



Zkontrolujte, zda nechybí držáky vodících prvků, zda nejsou poškozené, uvolněné nebo zkorodované a zda správně zapadají do příslušné postranice.



Zkontrolujte, zda nechybí patky žebříku / koncovky a zda nejsou uvolněné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo poškozené.



Zkontrolujte, zda je celý žebřík bez nečistot a jiných kontaminujících látek (např. špíny, bláta, barvy, oleje nebo mastnoty).



Zkontrolujte, zda nejsou zajišťovací západky (pokud jsou použity) poškozené nebo zkorodované a zda správně fungují.



Zkontrolujte, zda u plošiny (pokud je použita) nechybí žádné části ani upevňovací prvky a zda není poškozená nebo zkorodovaná.

Pokud nelze některou z výše uvedených kontrol plně splnit, žebřík **NEPOUŽÍVEJTE**.

U speciálních typů žebříků je nutné zohlednit také další prvky stanovené výrobcem.



StavUR

Distributor: StavUR s.r.o.
Svárovec 921, Zlín 76302, Česká republika
IČ: 29299357 | DIČ: CZ29299357