FIBERMAD
UNA MARCA ESCALERAS NAVARRA

Návod k použití

Schůdky řady FSMAF



Escaleras FIBERMAD Navarra S.L
Polígono Industrial Comarca II · Calle A, Nº 29 · Barbatáin, 31191 (Navarra)

T.: 948 325 374
C.I.F.: B71440432

UPOZORNĚNÍ!

Před použitím žebříku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny pro používání žebříku

1. Před použitím žebříku

- Před použitím žebříku si pečlivě přečtěte všechny pokyny, včetně informací uvedených na bezpečnostních štítcích.
- Před výstupem na žebřík se ujistěte, že:
  a. v okolí pracovního prostoru nejsou žádné překážky,
  b. žebřík není poškozen,
  c. všechny součásti jsou přítomny a správně namontovány,
  d. žebřík je správně rozložen a připraven k použití,
  e. všechny rozpěrné pásky nebo vzpěry jsou správně napnuté a zajištěné,
  f. patky jsou v dobrém stavu, správně nasazené a opřené o rovný, stabilní a neklouzavý povrch bez oleje, vody, ledu nebo jiných nečistot.
- Je zakázáno používat poškozený žebřík.
- Poškozený žebřík nesmí být opravován.
- Opotřebené nebo chybějící patky musí být před použitím vyměněny.

2. Bezpečné pracovní podmínky

- Je zakázáno používat žebřík za tmy nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je déšť, silný vítr nebo námraza.
- Je zakázáno používat žebřík v místech s nebezpečnými vlivy, například pod zavěšenými břemeny, v blízkosti jeřábů nebo jiných zdrojů nebezpečí.
- V případě potřeby zabezpečte pracovní prostor zábranami a výstražným značením, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob.
- Žebřík nesmí být umístěn v blízkosti dveří nebo oken, pokud nejsou zajištěny proti otevření.
- Žebřík nesmí být používán na místech, kde hrozí pád z velké výšky, například z balkonu, schodišťové podesty nebo jiného nechráněného okraje.

3. Správné používání žebříku

- Žebřík používejte pouze v souladu s pokyny výrobce a s ohledem na stanovenou nosnost.
- Na žebříku smí pracovat pouze jedna osoba.
- Výška žebříku musí odpovídat požadované pracovní výšce.
- Je zakázáno podkládat žebřík jakýmikoli předměty za účelem zvýšení jeho výšky.
- Je zakázáno používat žebřík jako most, lávku nebo pracovní plošinu.
- Pokud hrozí sklouznutí nebo ztráta stability, musí být žebřík zajištěn nebo přidržován další osobou.
- Hliníkové žebříky nesmí být používány v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

4. Výstup a práce na žebříku

- Vystupujte a sestupujte vždy čelem k žebříku.
- Při výstupu i práci se pohybujte ve středu mezi bočnicemi.
- Vždy udržujte tři body kontaktu se žebříkem, pokud je to možné.
- Při výstupu a sestupu se držte bočnic nebo madel, jsou-li součástí žebříku.
- Je zakázáno přenášet při výstupu nebo sestupu břemena, která znemožňují bezpečné držení žebříku.
- Používejte vhodnou pracovní obuv a ochranné rukavice.
- Je zakázáno stát na horní příčce, horním stupni nebo na odkládací misce.
- Pracujte pouze z takové výšky, která umožňuje bezpečné držení bočnic.
- Nad úrovní, na které stojíte, musí zůstat alespoň 60 cm žebříku.
- Je zakázáno vyklánět se do stran nebo pracovat mimo osu žebříku.
- Obě chodidla musí být po celou dobu na příčkách nebo stupních žebříku.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, která by mohla způsobit sklouznutí nebo převrácení žebříku.
- Je zakázáno skákat ze žebříku, a to i v případě použití osobních ochranných prostředků proti pádu.

5. Rozkládání a skládání žebříku

- Při rozkládání, používání, nastavování a skládání žebříku dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí rukou nebo prstů.

6. Skladování

- Žebřík skladujte na krytém, suchém, čistém a dobře větraném místě.
- Při skladování musí být žebřík složený a uložený ve stabilní poloze.
- Žebřík lze skladovat vodorovně, buď položený, nebo zavěšený.

7. Přemisťování žebříku

- Je zakázáno přemisťovat nebo posouvat žebřík, pokud se na něm nachází osoba.
- Žebřík smí být přemísťován pouze tehdy, je-li neobsazený.

8. Kontroly a údržba

- Žebřík musí být pravidelně kontrolován, minimálně dvakrát ročně nebo po každých 100 hodinách používání.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat:
  a. patkám,
  b. bočnicím,
  c. příčkám nebo stupňům,
  d. bezpečnostním prvkům a příslušenství.
- Opravy žebříku smí provádět pouze výrobce nebo jím pověřená osoba za použití originálních náhradních dílů.

9. Situace, ve kterých je používání žebříku zakázáno

- Žebřík nesmí být používán v následujících případech:
  a. v blízkosti elektrických vodičů nebo zařízení pod napětím (u hliníkových žebříků),
  b. pokud se uživatel cítí malátný, má závratě nebo jiné zdravotní obtíže,
  c. během těhotenství, pokud by používání žebříku mohlo představovat zvýšené riziko,
  d. při poranění nebo bolesti nohou či rukou,
  e. při svalové únavě,
  f. při snížené schopnosti vyhodnocovat rizika,
  g. při nedostatečné viditelnosti,
  h. pokud jsou příčky nebo stupně mokré, znečištěné nebo kluzké,
  i. při použití nevhodné obuvi,
  j. pokud hrozí pád předmětů,
  k. pokud je použit žebřík, který není vhodný pro daný pracovní úkol.

10. Odpovědnost za používání žebříku

- Za správné používání a údržbu žebříku odpovídá jak uživatel, tak jeho vlastník.

11. Pokyny pro půjčovny

- Každý zapůjčený žebřík musí být dodán s tímto návodem k použití.
- Půjčovna je povinna zajistit, aby byli uživatelé řádně informováni o bezpečném používání žebříku a byli s těmito pokyny seznámeni.


EN ISO 7010-W008

Varování, pád z žebříku.


EN ISO 7010-M002

Odkaz na návod k použití/brožura.



Zkontrolujte žebřík po doručení. Před každým použitím vizuálně ověřte, zda není poškozený a je bezpečný k použití. Nepoužívejte poškozený žebřík.



Maximální celkové zatížení.



Nepoužívejte žebřík na nerovném nebo nestabilním povrchu.



Nevyklánějte se příliš daleko.



Nestavte žebřík na znečištěný povrch.



Maximální počet uživatelů.



Nevystupujte ani nesestupujte, pokud nejste čelem k žebříku.



Pevně držte žebříku. Při práci na žebříku udržujte úchop nebo přijměte dodatečná bezpečnostní opatření, pokud to není možné.



Vyhněte se práci, která způsobuje boční zatížení žebříku, například bočnímu vrtání do pevných materiálů.



Nepřenášejte těžké nebo obtížně ovladatelné vybavení při používání žebříku.



Používejte vhodnou obuvpři lezenína žebřík.



Nepoužívejte žebřík, pokud nejste v dostatečné kondici. Určité zdravotní stavy, léky, alkohol nebo drogy mohou způsobit, že použití žebříku bude nebezpečné.

Nezůstávejte na žebříku dlouhou dobu bez pravidelných přestávek (únava představuje bezpečnostní riziko).

Při přepravě žebřík řádně zajistěte proti pohybu a umístěte jej tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Ujistěte se, že je žebřík vhodný pro daný účel použití.

Nepoužívejte žebřík, pokud je znečištěný, například mokrou barvou, blátem, olejem nebo sněhem.

Pro profesionální použití musí být provedeno posouzení rizik v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití.

Při umisťování žebříku zohledněte riziko jeho nárazu nebo střetu s okolními překážkami, například chodci, vozidly nebo dveřmi. V pracovním prostoru podle možností zajistěte dveře (s výjimkou nouzových východů) a okna proti nechtěnému otevření.


EN ISO 7010-W012



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zjistěte veškerá elektrická rizika v pracovním prostoru, například nadzemní elektrické vedení nebo jiná odkrytá elektrická zařízení, a žebřík nepoužívejte v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Při práci na elektrických zařízeních pod napětím, které nelze přerušit, používejte nevodivé (izolační) žebříky.



Nepoužívejte žebřík jako můstek.

Neprovádějte žádné konstrukční úpravy žebříku.

Nepřemisťujte žebřík, pokud na něm stojíte.

Při používání žebříku ve venkovním prostředí dbejte zvýšené opatrnosti za větrného počasí.



V případě, že je žebřík dodán ze stabilizační traverzou, před prvním použitím ji namontujte (viz. návod u traverzi)



Žebřík pro profesionální použití.



Nesestupujte ze strany stojícího žebříku na jiný povrch.



Před použitím žebřík zcela rozevřete.



Používejte žebřík pouzesaktivovanými bezpečnostními zajišťovacími mechanismy.



Stojící žebříky nesmí být používány jako opěrné žebříky, pokud nejsou k tomu určeny.



Nestoupejte na dvě nejvyšší příčky nebo stupně samostatně stojícího žebříku, pokud není vybaven plošinou a opěrnou konstrukcí pro ruce nebo kolena.


EN ISO 7010-P024

Zákaz našlápnutí/stání

Záruka a likvidace

Výrobce FIBERMAD nabízí 5 letou záruku na výrobní vady. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti v následujících případech:

1. použití dílů a/nebo prvků, které se liší od originálních,
2. použití jinak než uvedeno v návodu,
3. špatná nebo nedostatečná údržba,
4. běžné opotřebení výrobku,
5. poškození způsobené nesprávným používáním nebo hrubým zacházením s výrobkem (pád nebo pádem předmětu na žebřík)

Dále:

1. Záruka je neplatná, pokud není možné zpětně dohledat datum výroby (nečitelnost nebo absence označení data) nebo platného dokladu od zakoupení.
2. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení ani na prvky, které byly měněny nebo opravovány neoprávněnými osobami, a proto nejsou ekvivalentní originálním komponentům.
3. Záruka se vztahuje pouze na vadné díly uznané výrobcem.

V případě snahy o uplatnění záruky bude vše projednáno s výrobcem.

Likvidaci provádějte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.

Výrobce: ESCALERAS FIBERMAD NAVARRA S.L.
Pol. Ind. Comarca II, Calle A Nº29
Barbatáin, 31191 (Navarra). Spain
escaleras@fibermadsl.com

Distributor pro CZ a SK: StavUR s.r.o.
Svárovec 921, Zlín 76302, Česká republika
IČ: 29299357 | DIČ: CZ29299357
obchod@zebriky-tmt.cz