

# Návod k použití Teleskopická plošina AP2030



StavUR s.r.o.

Oficiální dovozce a distributor


Svárovec 921, Zlín 763 02

[www.zebriky-tmt.cz](http://www.zebriky-tmt.cz)



## Ovládání nohou

Rozložení a složení plošiny obrázek 1



PN122677-01

©2020 WerneCo Rev. A 09/20

## Nastavení výšky plošiny

Rozložení a složení plošiny obrázek 2



PN122678-01

©2020 WerneCo Rev. A 09/20

## Speciální opatření

- 1 – Přečtěte si příbalový leták před použitím.
- 2 – Zkontrolujte plošinu před použitím. Nepoužívejte plošinu pokud je poškozena. Pokud chybí nějaké součásti plošiny, dále plošinu nepoužívejte.
- 3 – Zkontrolujte si, že všechny pohyblivé díly jsou zacvaknuty.
- 4 – Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou předurčeny výrobcem nebo dodavatelem.
- 5 – Dávejte si pozor na prsty při manipulaci s pohyblivými díly plošiny.

## Rozložení a složení plošiny

- 1 – obr.1. Zmáčkněte obě páčky k sobě pro rozložení. Samo otvírací nohy se rozevřou a automaticky zamknou v plně otevřené pozici. Pro složení plošiny znovu zmáčkněte páčky k sobě a nohy složte dovnitř směrem k nášlapné ploše. Nohy se sami uzamknou.
- 2 – obr.2. Pro nastavení výšky plošiny zmáčkněte páčku, která se nachází pod stupněm a zatáhněte za plošinu směrem nahoru.
- 3 – Ujistěte se, že je plošina postavena na pevném povrchu. Nepoužívejte plošinu na kluzkém povrchu.
- 4 – Nepokládejte nic pod nebo na plošinu pro zvýšení váhy.

## Použití

- 1 – Pozor! Kov je vodiví vůči elektřině. Není vhodné používat plošinu při práci na živém vedení elektřiny.
- 2 – Budte opatrní v okolí dalších strojů.
- 3 – Neukládejte plošinu kde by mohlo dojít ke korozi.
- 4 – Nepřesahujte doporučenou nosnost výrobcem (136kg).

## Čištění plošiny

- 1 – Udržujte plošinu a její nohy v čistotě, bez přítomnosti prachu, hlíny a barev.
- 2 – Zbytečně si neodkládejte nářadí na plošinu.
- 3 – Ujistěte se, že všechny pohybové části plošiny jsou neustále čisté a bez jakékoliv kontaminace prachu, písku a hlíny. Používejte maziva na těchto místech pro maximální výdrž plošiny.
- 4 – Zbytečně plošinou neházejte a nebouchejte do ní.
- 5 – Při přepravě plošinu zajistěte.

## Přístup na plošinu

- 1 – Budte obezřetní při našlapování a sešlapování z plošiny.
- 2 – Vždy našlapujte a sešlapujte z plošiny čelem k ní.
- 3 – Vždy našlapujte na stupně plošiny středem.
- 4 – Nikdy nenašlapujte na plošinu ze strany tak, aby nedošlo k nežádanému pohybu plošiny.

## Podmínky záruky

Záruka zaniká 24 měsíců po dni první koupě. StavUR s.r.o. přebírá odpovědnost za výrobní chyby, které se vyskytnou při dodání nebo během záruční doby. StavUR s.r.o. však nenese žádnou odpovědnost za výrobek, pokud se prokáže, že chyba vznikla nesprávným používáním nebo na základě následujících okolností:

- plošina nebyla použita dle návodu použití
- plošina nebyla ošetřována a udržována dle návodu použití
- plošina byla upravena nebo zevně poškozena
- plošina byla zatížena více než je dáno.

# Teleskopická plošina AP2030

Werner UK Sales and Distribution Ltd.  
Blackwater Trading Estate, The Causeway  
Maldon , CM9 4LJ



StavUR s.r.o.

Oficiální dovozce a distributor

Svárovec 921, Zlín 763 02

[www.zebriky-tmt.cz](http://www.zebriky-tmt.cz)

